


# CÀI ĐẶT DRIVER MẠCH NẠP ONELED V1.7

Link download:

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGqOP7mIs5kJjCw&id=92D909DBDFCBBE39%21109&cid=92D909DBDFCBBE39>


Driver CH340  
Cho mạch nạp  
**Oneled**




Phần mềm oneled  
Mới nhất **V5.0.0.5**

# KIỂM TRA MÁY TÍNH ĐÃ NHẬN DRIVER MẠCH NẠP CHƯA ?

Bước 1: Click chuột phải vào  
**Mycomputer** rồi chọn **manage**



Bước 2: Chọn **Device Manager**  
⇒ chọn **Ports ( COM & LPT )**  
- Nếu có **USB-SEARIAL CH340**  
⇒ Máy tính đã nhận mạch nạp  
- Nếu ko có thì cài thêm **Driver CH340**



# CÀI ĐẶT DRIVER MẠCH NẠP ONELED V1.7

Cắm mạch nạp oneled V1.7 vào máy tính

Bước 1: Mở file cài đặt

Bước 2: Chọn **INSTALL**

Đợi máy tính chạy hiện dòng chữ

**Driver install success** là cài thành công

